

hp-bx00 PC Adaptador VESA

Instrucciones de montaje

El adaptador PC VESA es compatible con los siguientes monitores de (hp.com):

DreamColor Z31x Studio Display, E22 G4, E23 G4, E24 G4, E243, E24d G4, E24i G4 WUXGA, E24m G4, E24mv G4, E24q G4, E24t G4 FHD-Touch, E24u G4, E27 G4, E27d G4, E27m G4, E27q G4, E27u G4, E344c, E34m G4 WAHD, Elite Display E273q, EliteDisplay E223, EliteDisplay E233, EliteDisplay E243, EliteDisplay E243d, EliteDisplay E243i, EliteDisplay E243m, EliteDisplay E273, EliteDisplay E273m, EliteDisplay E273q, Z22n G2, Z23n G2, Z24i G2, Z24n G2, Z24nf G2, Z27 4K-UHD, Z27n G2, Z27x G2

El adaptador PC VESA le permite montar cómodamente su mini PC HP o de otra marca **de 75mm x 75mm / 100mm x 100mm** en un monitor HP ELITEDESK. Utilice para ello los tornillos y tuercas suministrados.

[[parts-list]]

4|DIN7985-M4-20.png|M4x14 Tornillo de cabeza Phillips (**SP14**)

1|DIN653-M5-20.png|M5x20 Tornillo de cabeza moleteada

[[/parts-list]]



Instrucciones de seguridad



Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Si entrega el producto a terceros, deberá incluir siempre estas instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños a las personas o al producto, por lo que no podemos aceptar ninguna responsabilidad.

IMPORTANTE - CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Este producto debe utilizarse siempre de acuerdo con las instrucciones de seguridad especificadas.
- No instale el adaptador VESA junto con el monitor en lugares donde haya personas debajo.
- No supere el peso máximo de los modelos de monitor compatibles, ya que podría provocar lesiones graves o daños materiales.
- Respete la temperatura ambiente máxima de 35°C cuando utilice el producto.
- No monte el adaptador VESA cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa, ya que podría calentarse.
- Compruebe si su punto de montaje (por ejemplo, el brazo del monitor) puede soportar el peso del monitor con adaptador VESA.
- El producto está diseñado exclusivamente para el montaje con un patrón de orificios de 75x75 mm.
- Después de instalar el adaptador VESA, debe reajustarse la posición del monitor para garantizar una ergonomía correcta.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el dispositivo está apagado y desconectado de la fuente de alimentación antes de la instalación para evitar posibles lesiones o daños.

1. Antes del Primer Uso

Compruebe cuidadosamente el producto para detectar posibles daños de transporte y la ausencia de accesorios, como tornillos, que deberían estar incluidos en el volumen de suministro.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que los materiales de embalaje y los tornillos y piezas pequeñas que contengan sean inaccesibles para los niños, a fin de minimizar los riesgos de asfixia y de otro tipo.

2. Mantenimiento y Limpieza

2.1 Mantenimiento

- Se recomienda comprobar cada tres meses que todos los tornillos siguen apretados. Asimismo, compruebe periódicamente el estado de todos los componentes del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seguro, idealmente a una temperatura máxima de almacenamiento de 40°C. Para mayor seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños y preferiblemente en su embalaje original.

- Evite cualquier vibración o golpe para no afectar a la vida y funcionalidad del producto.

2.2 Limpieza

- No deben utilizarse productos de limpieza corrosivos o calientes para limpiar el producto. Del mismo modo, los cepillos de alambre, metal u otros materiales afilados no son adecuados para la limpieza y no deben utilizarse.
- Para una limpieza suave y eficaz, se recomienda el uso de un paño suave y húmedo.

3. Eliminación

Para la eliminación de este producto, le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales competentes o con los servicios de eliminación. Ellos podrán facilitarle información detallada sobre las opciones de eliminación disponibles y los centros de reciclaje de su zona.

4. Información Sobre el Fabricante

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburgo

5. Ayuda y Comentarios

Si necesita ayuda con su artículo, estamos a su disposición. También agradecemos cualquier comentario.

<https://help.3idee.eu/es/contacto>

Instrucciones de Montaje

Paso 1

Inserte la parte1 en la parte inferior2 como se muestra. (Figura 1)




Figura 1

Paso 2

Ahora atornille el tornillo moleteado suministrado en la parte inferior2. (Figura 2)




Figura 2

Paso 3

Así es como deben quedar las dos partes 1 y 2 atornilladas. (Figura 3)

Tras el apriete, la parte1 se asienta con algo de juego en la parte2. Esto es intencionado e importante para un correcto montaje.




Figura 3

Paso 4

Ahora fije su adaptador VESA para PC a su mini PC / ThinClient con el tamaño de agujero VESA 75x75mm o 100x100mm. (Figura 4)

Tenga en cuenta la compatibilidad en **la página 4 - página 18**.




Figura 4

Paso 5

Este es el aspecto del adaptador VESA completamente montado en su mini PC / ThinClient. (Figura 5)




Figura 5

Paso 6

Ahora deslice el paquete ensamblado (adaptador PC VESA + Mini-PC / ThinClient) en la parte inferior de su HP EliteDisplay. (Figura 6)




Figura 6

Paso 7

Asegúrese de que las dos lengüetas superiores estén a ras de la pantalla EliteDisplay. (Figura 7)

Es bueno saberlo: Debido al ligero ángulo del adaptador VESA para PC, se crea una ligera presión para que el adaptador quede firmemente sujeto a su pantalla EliteDisplay.




Figura 7

Paso 8

Una vez introducido por completo, el lugar de trabajo recién ordenado tiene este aspecto. (Figura 8)




Figura 8

Compatibilidad 1/10 (HP E-Series)

Monitor HP E24 G4 FHD (9VF99AA#ABB)

Monitor de acoplamiento HP E24d G4 FHD USB-C (6PA50A4#ABB)

Monitor HP EliteDisplay E273q, 68,58 cm (27 pulgadas) (1FH52AA)

Monitor de conferencia HP E24mv G4 FHD (169L0AA#ABB)

Monitor curvo HP E344c de 34 pulgadas (6GJ95AA)

Monitor HP EliteDisplay E273q de 27 pulgadas (7MQ85AA)

Monitor HP EliteDisplay E273m, 68,58 cm (27 pulgadas) (1FH51AA#ABB)

Monitor HP E27d G4 QHD USB-C Docking (6PA56A4#ABB)

Monitor HP EliteDisplay E233 de 23 pulgadas (7MQ32AA)

Monitor HP E24u G4 FHD USB-C (189T0AA#ABB)

Monitor HP EliteDisplay E243m, 60,45 cm (23,8 pulgadas) (1FH48AA#ABB)

Monitor HP EliteDisplay E243i de 61 cm (24") (1FH49AA)

Monitor HP E27 G4 FHD (9VG71AA#ABB)

Monitor HP EliteDisplay E243 de 23,8 pulgadas (7MQ82AA)

Monitor acoplable HP EliteDisplay E243d de 60,45 cm (23,8 pulgadas) (1TJ76AA)

Monitor HP EliteDisplay E223 de 54,6 cm (21,5") (1FH45AA)

Monitor HP EliteDisplay E243 de 60,45 cm (23,8") (1FH47AA)

Monitor curvo para conferencias HP E34m G4 USB-C (40Z26AA#ABB)

Monitor de acoplamiento HP E24d G4 FHD USB-C (6PA50AA)

Monitor HP E24q G4 QHD (9VG12AA#ABB)

Monitor HP EliteDisplay E233 de 58,4 cm (23") (1FH46AA)

Monitor táctil HP E24t G4 FHD (9VH85AA#ABB)

Monitor HP E24i G4 WUXGA (9VJ40AA#ABB)

Monitor de acoplamiento USB-C HP E27d G4 QHD (6PA56AA)

Monitor HP E23 G4 FHD (9VF96AA#ABB)

Monitor HP E27q G4 QHD (9VG82AA#ABB)

Monitor de conferencia HP E27m G4 QHD USB-C (40Z29AA#ABB)

Monitor para conferencias HP E24m G4 FHD USB-C (40Z32AA#ABB)

Monitor HP EliteDisplay E273, 68,58 cm (27 pulgadas) (1FH50AA)

Monitor HP E27u G4 QHD USB-C (189T3AA#ABB)

Monitor HP E22 G4 FHD (9VH72AA#ABB)

Compatibilidad 2/10 (HP EliteDesk)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G6 (21L23EA)

PC HP EliteDesk 800 G4 de pequeño formato (4QC48EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (8NC58EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 805 G6 (21L52EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (7PF54EA)

PC de sobremesa HP Elite Mini 800 G9 (5M979EA#ABD)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (7QM93EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G3 (65W) (1CB60EA)

PC de sobremesa HP Elite Mini 600 G9 (6B217EA#ABD)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (7PF65EA)

PC de formato pequeño HP EliteDesk 800 G4 (4SA60AW)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G6 (21L22EA#ABD)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 805 G6 (4M3X2EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 705 G5 (8RM51EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G6 (21L20EA#ABD)

PC HP EliteDesk 800 G4 de formato pequeño (4KW43EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 705 G4 (35W) (4KV63EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G6 (21L19EA#ABD)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 805 G6 (21L53EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (7QM94EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (8NC83EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 805 G6 (21L50EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G4 (35 W) (4KW01EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 705 G4 (35 W) (4QC27EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 705 G5 (9PJ67EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G4 (65 W) (4QC50EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G4 (65W) (4KW18EA)

Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (7PF52EA)
PC de formato pequeño HP EliteDesk 800 G4 (4SA61AW)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (7PF57EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (7PF63EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 705 G4 (65W) (8YV24EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 805 G6 (4M3X1EA)
PC HP EliteDesk 800 G4 de formato pequeño (4KW51EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 705 G4 (65W) (4ZA87EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G3 (65W) (1HK94EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G3 (65W) (1HK94EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G4 (65W) (4KX36EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G3 (65W) (1LU19AW)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 705 G4 (65W) (4ZA88EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 805 G8 (4M441EA#ABD)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 705 G5 (8RM62EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 805 G6 (21L51EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G4 (65W) (4KW99EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 805 G8 (4M442EA#ABD)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G6 (21L21EA#ABD)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (7PF64EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G3 (65W) (1LU17AW)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G3 (65W) (1HL47AW)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G3 (35 W) (1CB68EA)
Mini PC de sobremesa HP EliteDesk 800 G3 (35 W) (1HL45AW)

Compatibilidad 3/10 (HP Essential)

Mini PC de sobremesa HP 260 G2 (3KU31EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G2 (2KM06EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G2 (2KL55EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G2 (2KM05EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G2 (2KL50EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G3 (9LB64EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G3 (9LB61EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G3 (4YV69EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G3 (6QS10EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G3 (4VF98EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G3 (8VR87ES)

Mini PC de sobremesa HP 260 G3 (4YV64EA)

Mini PC de sobremesa HP 260 G3 (4QD07EA)

Compatibilidad 4/10 (Sanidad)

Monitor de control clínico HP Healthcare Edition HC270cr (1QW03AA)

Compatibilidad 5/10 (HP Chromebox)

HP Chromebox G2 (4BC68EA)

HP Chromebox G2 (3QM63EA)

HP Chromebox G2 (3QM62EA)

Compatibilidad 6/10 (HP ThinClients)

HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X19AA)

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F02AA)

Cliente ligero HP t530 (2DH81AA)

Cliente ligero HP t530 (2RC29EA)

Cliente ligero HP t530 (2RC29EA)

HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X21AA)

Cliente ligero HP t530 (2RC30EA)

Cliente ligero HP t420 (W4V27AA)

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F12AA)

Cliente ligero HP t530 (2RC26EA)

Cliente ligero HP t530 (2DH79AA)

Cliente ligero HP t530 (2RC23EA)

Cliente ligero HP t630 (6KP58EA)

Cliente ligero HP t630 (3JH39EA)

Cliente ligero HP t420 (M5R75AA)

Cliente ligero HP t630 (X9S73EA)

Cliente ligero HP t630 (X9S65EA)

Cliente ligero HP t630 (2ZU96AA)

Cliente ligero HP t430 (6TV60EA)

Cliente ligero HP t530 (2DH77AA)

Cliente ligero flexible HP t520 (J9A40EA)

HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X18AA)

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F08AA)

Cliente ligero flexible HP t520 (J9A31EA)

Cliente ligero HP t530 (2RC22EA)

Cliente ligero HP t630 (2ZU99AA)

Cliente ligero HP t530 (6KP50EA)

Ciente ligero HP t430 (3VL71AA)
Ciente ligero HP t740 (6TV51EA)
Ciente ligero HP t430 (3VL60AA)
Ciente ligero HP t630 (2ZU95AA)
Ciente ligero HP t530 (6KP49EA)
Ciente ligero HP t630 (X9S61EA)
Ciente ligero HP t630 (2ZU97AA)
Ciente ligero HP t530 (3JH40EA)
Ciente ligero HP t630 (6KP52EA)
Ciente ligero HP t530 (3JH75EA)
Ciente ligero HP t630 (6KP51EA)
Ciente ligero HP t630 (3JG92EA)
Ciente ligero HP t530 (2DH78AA)
Ciente ligero flexible HP t520 (J9A90EA)
Ciente ligero HP t640 (6TV48EA)
Ciente ligero HP t640 (6TV41EA)
Ciente ligero flexible HP t520 (J9A33EA)
HP t310 G2 Zero Client (2EZ54AA)
Ciente ligero HP t530 (2DH82AA)
Ciente ligero HP t740 (6TV54EA)
HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X22AA)
Ciente ligero HP t530 (2RC27EA)
Ciente ligero HP t630 (3JG94EA)
Ciente ligero HP t420 (M5R72AA)
Ciente ligero HP t630 (3JH53EA)
Ciente ligero HP t630 (2ZU98AA)
Ciente ligero HP t630 (2ZV01AA)
Ciente ligero HP t640 (6TV49EA)
Ciente ligero HP t530 (3JH78EA)

Cliente ligero HP t530 (Y5X64EA)

Cliente ligero HP t420 (M5R73AA)

Cliente ligero HP t530 (2DH80AA)

Cliente ligero HP t630 (3JH79EA)

Cliente ligero HP t530 (2RC25EA)

Cliente ligero HP t630 (2RC38EA)

Cliente ligero HP t630 (X9S72EA)

Cliente ligero HP t740 (6TV55EA)

Cliente ligero HP t630 (3JH80EA)

Cliente ligero HP t630 (6KP57EA)

Cliente ligero HP t630 (6KP63EA)

Cliente ligero HP t740 (6TV56EA)

Cliente ligero HP t430 (3VL62AA)

Cliente ligero HP t530 (2RC45EA)

Cliente ligero HP t640 (6TV42EA)

HP t520 Flexible Thin Client (ENERGY STAR) (G9F04AA)

Cliente ligero HP t630 (2RC40EA)

Cliente ligero HP t530 (2RC28EA)

Cliente ligero HP t630 (3JH54EA)

Cliente ligero HP t630 (2ZV00AA)

Cliente ligero HP t630 (2ZV00AA)

Cliente ligero HP t630 (2RC39EA)

Cliente ligero HP t630 (2RC37EA)

Cliente ligero HP t530 (2RC21EA)

Compatibilidad 7/10 (HP Z-Series)

Pantalla HP Z24nf G2 con una diagonal de 60,45 cm (23,8 pulgadas) (1JS07A4)

Pantalla HP Z22n G2 (21,5 pulgadas) (1JS05A4)

Pantalla HP DreamColor Z31x Studio (Z4Y82A4)

Pantalla HP Z24i G2 (24 pulgadas) (1JS08A4)

Pantalla de estudio HP DreamColor Z27x G2 (2NJ08A4)

Pantalla HP Z23n G2 (23 pulgadas) (1JS06A4)

Pantalla HP Z24n G2, 24 pulgadas (1JS09A4)

Pantalla HP Z27 4K UHD, 27 pulgadas (2TB68A4)

Pantalla HP Z27n G2, 27 pulgadas (1JS10A4)

Compatibilidad 8/10 (HP Pro)

PC de sobremesa HP Pro Mini 400 G9 (6B240EA#ABD)

PC de sobremesa HP Pro Mini 400 G9 (6B242EA#ABD)

PC de sobremesa HP Pro Mini 400 G9 (6B243EA#ABD)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G3 (2KM03EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G3 (1KP41EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G3 (1EX82EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G3 (ENERGY STAR) (1EX83EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G3 (1QP30EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G3 (1QP29EA)

Compatibilidad 9/10 (HP ProDesk)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G8 (5W6J3EA#ABD)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G8 (5W6J5EA#ABD)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G8 (5W6J4EA#ABD)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G4 (7PG71EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G5 (7EM46EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G5 (7PH66EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G5 (8PG46EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G6 (23H19EA#ABD)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G6 (294V8EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G4 (4CZ90EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G5 (7QM85EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G4 (6QR97EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G3 (1CB77EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G3 (1CB77EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G5 (7EM44EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G4 (4HM96EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G6 (21L18EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G6 (5L711EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G4 (7PG72EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G6 (23H33EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G6 (23H17EA#ABD)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G5 (7EM43EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G4 (4HM85EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G4 (6QS09EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G6 (295J8EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G4 (5FY30EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G6 (5L712EA)

Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G6 (23H18EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G6 (21L15EA#ABD)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G4 (3XW93EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G6 (21L16EA#ABD)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G6 (23H20EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G5 (7PG50EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G5 (7QM86EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G3 (3CL05EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G4 (6QR93EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G4 (9UG56EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G6 (23H16EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G6 (5L710EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G6 (294V9EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G4 (4HR75EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G6 (294W0EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G6 (23H28EA#ABD)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G4 (4CZ91EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 405 G6 (295J9EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G5 (9LB62EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G5 (7EM49EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G5 (7PG49EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G5 (8YV25EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G3 (2KS47EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 400 G5 (7EM40EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G6 (21L17EA)
Mini PC de sobremesa HP ProDesk 600 G4 (4HM90EA)

Compatibilidad 10/10 (estación de trabajo)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G4 (5HZ76EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G4 (5HZ76EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G4 (5HZ71EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G5 (5E9X4EA#ABD)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G4 (6TX66EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G5 (523W1EA#ABD)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G4 (6TX68EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G5 (5E9X2EA#ABD)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G5 (12M14EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G4 (6TX67EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G4 (5UD15EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G5 (12M16EA#ABD)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G5 (2N2C5EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G5 (12M10EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G4 (4RX06EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G5 (523W3EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G4 (4RW96EA)

Estación de trabajo HP Z2 Mini G4 (8JJ67EA)