

vme-50-100

Instructions de montage

L'adaptateur d'extension VESA (VESA Extension Mount) est compatible avec tous les moniteurs VESA de 50x50mm et 75x75mm. L'extension VESA crée une possibilité de montage pour la norme VESA **50x50mm à 75x75mm** ou **75x75mm à 100x100mm**.

Cet adaptateur permet d'utiliser des trous VESA qui seraient autrement difficiles ou inaccessibles.

AVERTISSEMENT

Pour minimiser le risque de blessures, il est important de lire attentivement toutes les instructions avant l'installation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit. Veuillez également respecter les spécifications techniques du produit.

1. Lire toutes les instructions attentivement.
2. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures graves. Assurez-vous que le produit ainsi que le moniteur sont correctement montés avant de l'utiliser.
3. Assurez-vous que le support auquel le produit est fixé peut facilement supporter le poids total du moniteur, de l'ordinateur et de l'adaptateur.



Spécifications Techniques

- **Poids maximal du moniteur** : 8 kg / 15,4 lbs
- **Compatibilité avec le standard VESA** : 50x50, 75x75, 100x100
- **Matériau** : Plastique
- **Angle de rotation (Pivot)** : 90°
- **Température de fonctionnement maximale** : 35°C / 95°F
- **Température ambiante maximale** : 35°C / 95°F

AVERTISSEMENT

Dépasser la capacité de charge maximale, la température de fonctionnement ou la température ambiante peut entraîner des blessures graves ou des dommages.

Importantes Mesures de Sécurité



Veillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour l'avenir. Si vous transmettez le produit à des tiers, ce manuel doit également être fourni. Ignorer ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages aux personnes et au produit, pour lesquels nous ne pouvons être tenus responsables.

IMPORTANT - À CONSULTER POUR PLUS TARD.

- L'utilisation de ce produit doit toujours se faire conformément aux consignes de sécurité fournies.
- N'installez pas votre adaptateur VESA en combinaison avec le moniteur dans des endroits où des personnes se trouvent en dessous.
- Ne dépassez pas le poids maximum des modèles de moniteurs compatibles, car cela pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Faites attention à la température ambiante maximale de 35°C lors de l'utilisation du produit.
- Ne montez pas l'adaptateur VESA près d'une source de chaleur ou sous la lumière directe du soleil, car cela pourrait surchauffer l'adaptateur.
- Vérifiez que votre point de fixation (par exemple, bras de moniteur) peut supporter le poids du moniteur avec l'adaptateur VESA.
- Le produit est conçu uniquement pour un montage avec un motif de trous de 75x75 mm.
- Après l'installation de l'adaptateur VESA, la position du moniteur doit être réajustée pour garantir une ergonomie correcte.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant l'installation pour éviter d'éventuelles blessures ou dommages.

1. Avant La Première Utilisation

Vérifiez soigneusement que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et qu'il ne manque pas d'accessoires, comme des vis, qui devraient être inclus dans la livraison.

⚠ ATTENTION

Veillez à ce que les matériaux d'emballage et les petites vis et petites pièces qu'ils contiennent soient inaccessibles aux enfants afin de minimiser les risques d'étouffement et autres.

2. Entretien et Nettoyage

2.1 Maintenance

- Il est recommandé de vérifier tous les trois mois si toutes les vis sont encore bien serrées. Vérifie en outre régulièrement l'état de tous les composants du produit.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sûr, idéalement à une température de stockage maximale de 40°C. Pour une sécurité supplémentaire, le produit doit être conservé hors de portée des enfants et de préférence dans son emballage d'origine.
- Évite toute vibration et tout choc afin de ne pas nuire à la durée de vie et à la fonctionnalité du produit.

2.2 Nettoyage

- Pour le nettoyage du produit, il convient de ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou chauds. De même, les brosses métalliques, le métal ou autres matériaux tranchants ne sont pas adaptés au nettoyage et ne doivent pas être utilisés.
- Pour un nettoyage doux et efficace, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et humide.

3. Mise au Rebut

Pour l'élimination de ce produit, nous vous recommandons de vous adresser aux autorités locales compétentes ou aux services d'élimination des déchets. Ceux-ci peuvent vous fournir des informations détaillées sur les possibilités de mise au rebut disponibles et les centres de recyclage dans votre région.



Pour la France: <https://quefairedemesdechets.ademe.fr/>

4. Informations sur le Fabricant

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Aide et Commentaires


Si tu as besoin d'aide pour ton article, nous sommes là pour toi. Nous apprécions également tout type de feedback.

<https://help.3idee.eu/fr/contact>


Accessoires Fournis



4x Vis M4x14 avec empreinte cruciforme (SP2)



4x Vis M4x30 avec empreinte cruciforme (SP21)



1x Adaptateur VESA **75x75** vers **100x100**



1x Adaptateur VESA **50x50** vers **75x75**

⚠ REMARQUE : Veuillez vérifier avant le montage que toutes les pièces de l'accessoire sont complètes. Si quelque chose manque, veuillez contacter immédiatement notre service client par e-mail ou par téléphone. Nous sommes là pour vous aider.

Alignement Horizontal / Vertical

Tous les adaptateurs et moniteurs VESA ne sont pas adaptés à une orientation verticale. (vertical)
Cela est dû à la géométrie de l'adaptateur / du moniteur, qui n'est en partie pas réalisable autrement.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette indication ne doit en aucun cas être ignorée, car l'adaptateur atteint très rapidement sa limite de durabilité si le montage n'est pas indiqué.


Nous essayons toujours de développer des moniteurs pour un montage vertical (sur chant).

L'orientation standard d'un moniteur est horizontale.

**Montage
horizontal: OUI**



**Montage
vertical: OUI**



Dimensions générales

Adaptateur VESA 75x75 à 100x100

Dimension du trou VESA a : 100mm x 100mm

Dimension du trou VESA b : 75mm x 75mm


Trou VESA \varnothing : 4,7mm



Adaptateur VESA 75x75 à 100x100

Hauteur a : 20mm

Hauteur b : 28mm



Adaptateur VESA 50x50 à 75x75

Dimensions VESA a : 75mm x 75mm

Dimensions VESA b : 50mm x 50mm


\varnothing du trou VESA : 4,7mm



Adaptateur VESA 50x50 à 75x75

Hauteur a : 20mm

Hauteur b : 28mm



Instructions de Montage

Étape 1

Visse l'adaptateur VESA sur ton moniteur comme indiqué.
(Figure 1)

Pour cela, utilise les vis **M4x30** qui se trouvent dans (**SP21**).




Figure 1

Étape 2

Vérifie que toutes les vis ont été correctement serrées.
(Figure 2)




Figure 2

Étape 3

⚠ REMARQUE: Si les présentes instructions de cette étape ne conviennent pas à ton appareil, veuillez suivre les directives de montage du fabricant de ton bras de moniteur ou de ton bras pivotant pour monter le moniteur sur le mur ou sur le bras pivotant.

Pour cette étape, nous te recommandons de te faire aider par une **deuxième personne**.

Soulève maintenant le moniteur et tiens-le sur ton support de moniteur. Fixe l'adaptateur VESA avec les 4 vis M4x14 fournies (**sachet de vis : SP2**).

Le mieux est de fixer d'abord 2 vis en diagonale, afin que le moniteur ne puisse plus tomber et que tu puisses fixer les autres vis sans difficulté.

⚠ REMARQUE: Veille à utiliser les bonnes vis !

(Figure 3)




Figure 3

Étape 4

Vérifiez ici aussi si toutes les vis ont été correctement serrées et si l'adaptateur VESA a été monté comme décrit. (Figure 4)




Figure 4