

hp-bx00 PC VESA-adapter

Monteringsanvisningar

PC VESA-adaptern är kompatibel med följande bildskärmar från (hp.com):

DreamColor Z31x Studio Display, E22 G4, E23 G4, E24 G4, E243, E24d G4, E24i G4 WUXGA, E24m G4, E24mv G4, E24q G4, E24t G4 FHD-Touch, E24u G4, E27 G4, E27d G4, E27m G4, E27q G4, E27u G4, E344c, E34m G4 WAHD, Elite Display E273q, EliteDisplay E223, EliteDisplay E233, EliteDisplay E243, EliteDisplay E243d, EliteDisplay E243i, EliteDisplay E243m, EliteDisplay E273, EliteDisplay E273m, EliteDisplay E273q, Z22n G2, Z23n G2, Z24i G2, Z24n G2, Z24nf G2, Z27 4K-UHD, Z27n G2, Z27x G2

PC VESA-adaptern gör att du enkelt kan montera din HP eller andra märken **75 mm x 75 mm / 100 mm x 100 mm** minidator på en HP ELITEDESK-monitor. Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta ändamål.

[[parts-list]]

4|DIN7985-M4-20.png|M4x14 stjärnskruv (**SP14**)

1|DIN653-M5-20.png|M5x20 räfflad huvudskruv

[[/parts-list]]



Viktig Säkerhetsinformation



Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
- Installera inte VESA-adaptorn i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
- Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
- Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
- Montera inte VESA-adaptorn nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptorn då kan värmas upp.
- Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
- Efter installation av VESA-adaptorn måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>

Monteringsanvisningar

Steg 1


Sätt in del1 i den nedre delen2 enligt bilden. (Figur 1)



Figur 1

Steg 2

Skruva nu in den medföljande rattskruven i den nedre delen2. (Figur 2)




Figur 2

Steg 3

Så här ska de två delar 1 och 2 som skruvas ihop nu se ut. (Figur 3)

Efter att ha dragit åt sitter del1 med visst spel i del2. Detta är avsiktligt och viktigt för att monteringen ska bli korrekt.




Figur 3

Steg 4

Fäst nu din PC VESA-adapter på din Mini-PC/tunnklient med VESA-hålstorlek 75x75mm eller 100x100mm. (Figur 4)


Observera kompatibiliteten på **sidorna 4 - 18**.



Figur 4

Steg 5


Så här ser den färdigmonterade VESA-adaptorn ut på din mini-pc/tunnklient. (Figur 5)



Figur 5

Steg 6

Skjut nu in det monterade paketet (PC VESA-adaptorn + Mini-PC / ThinClient) i den nedre delen av din HP EliteDisplay. (Figur 6)




Figur 6

Steg 7

Se till att de två övre flikarna ligger i nivå med EliteDisplay. (Figur 7)


Bra att veta: På grund av den lilla vinkeln på PC VESA-adaptorn skapas ett lätt tryck så att adaptorn sitter fast på EliteDisplay.



Figur 7

Steg 8

När du har tryckt in den helt, ser din nyligen städade arbetsplats ut så här. (Figur 8)



Figur 8

Kompatibilitet 1/10 (HP E-Series)

HP E24 G4 FHD-skärm (9VF99AA#ABB)

HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor (6PA50A4#ABB)

HP EliteDisplay E273q-skärm, 68,58 cm (27 tum) (1FH52AA)

HP E24mv G4 FHD konferensmonitor (169L0AA#ABB)

HP E344c 34 tums böjd bildskärm (6GJ95AA)

HP EliteDisplay E273q 27-tums bildskärm (7MQ85AA)

HP EliteDisplay E273m bildskärm, 68,58 cm (27 tum) (1FH51AA#ABB)

HP E27d G4 QHD USB-C Docking Monitor (6PA56A4#ABB)

HP EliteDisplay E233 23-tums bildskärm (7MQ32AA)

HP E24u G4 FHD USB-C-skärm (189T0AA#ABB)

HP EliteDisplay E243m bildskärm, 60,45 cm (23,8 tum) (1FH48AA#ABB)

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") skärm (1FH49AA)

HP E27 G4 FHD-skärm (9VG71AA#ABB)

HP EliteDisplay E243 23,8-tums bildskärm (7MQ82AA)

HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 tum) dockningsmonitor (1TJ76AA)

HP EliteDisplay E223 54,6 cm (21,5") skärm (1FH45AA)

HP EliteDisplay E243 60,45 cm (23,8") skärm (1FH47AA)

HP E34m G4 WQHD USB-C-bildskärm med böjd konferensmonitor (40Z26AA#ABB)

HP E24d G4 FHD USB-C Docking Monitor (6PA50AA)

HP E24q G4 QHD-skärm (9VG12AA#ABB)

HP EliteDisplay E233 58,4 cm (23") skärm (1FH46AA)

HP E24t G4 FHD pekskärm (9VH85AA#ABB)

HP E24i G4 WUXGA-skärm (9VJ40AA#ABB)

HP E27d G4 QHD USB-C-dockningsmonitor (6PA56AA)

HP E23 G4 FHD-skärm (9VF96AA#ABB)

HP E27q G4 QHD-skärm (9VG82AA#ABB)

HP E27m G4 QHD USB-C konferensmonitor (40Z29AA#ABB)

HP E24m G4 FHD USB-C-konferensmonitor (40Z32AA#ABB)

HP EliteDisplay E273-skärm, 68,58 cm (27 tum) (1FH50AA)

HP E27u G4 QHD USB-C-skärm (189T3AA#ABB)

HP E22 G4 FHD-skärm (9VH72AA#ABB)

Kompatibilitet 2/10 (HP EliteDesk)

HP EliteDesk 800 G6 stationär minidator (21L23EA)
HP EliteDesk 800 G4 PC med liten formfaktor (4QC48EA)
HP EliteDesk 800 G5 stationär minidator (8NC58EA)
HP EliteDesk 805 G6 stationär minidator (21L52EA)
HP EliteDesk 800 G5 stationär minidator (7PF54EA)
HP Elite Mini 800 G9 stationär dator (5M979EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G5 stationär minidator (7QM93EA)
HP EliteDesk 800 G3 stationär minidator (65W) (1CB60EA)
HP Elite Mini 600 G9 stationär dator (6B217EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G5 stationär minidator (7PF65EA)
HP EliteDesk 800 G4 PC med liten formfaktor (4SA60AW)
HP EliteDesk 800 G6 stationär minidator (21L22EA#ABD)
HP EliteDesk 805 G6 stationär minidator (4M3X2EA)
HP EliteDesk 705 G5 stationär minidator (8RM51EA)
HP EliteDesk 800 G6 stationär minidator (21L20EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G4 PC med liten formfaktor (4KW43EA)
HP EliteDesk 705 G4 stationär minidator (35W) (4KV63EA)
HP EliteDesk 800 G6 stationär minidator (21L19EA#ABD)
HP EliteDesk 805 G6 stationär minidator (21L53EA)
HP EliteDesk 800 G5 stationär minidator (7QM94EA)
HP EliteDesk 800 G5 stationär minidator (8NC83EA)
HP EliteDesk 805 G6 stationär minidator (21L50EA)
HP EliteDesk 800 G4 stationär minidator (35 W) (4KW01EA)
HP EliteDesk 705 G4 stationär minidator (35 W) (4QC27EA)
HP EliteDesk 705 G5 stationär minidator (9PJ67EA)
HP EliteDesk 800 G4 stationär minidator (65 W) (4QC50EA)
HP EliteDesk 800 G4 stationär minidator (65W) (4KW18EA)

HP EliteDesk 800 G5 stationär minidator (7PF52EA)
HP EliteDesk 800 G4 PC med liten formfaktor (4SA61AW)
HP EliteDesk 800 G5 stationär minidator (7PF57EA)
HP EliteDesk 800 G5 stationär minidator (7PF63EA)
HP EliteDesk 705 G4 stationär minidator (65W) (8YV24EA)
HP EliteDesk 805 G6 stationär minidator (4M3X1EA)
HP EliteDesk 800 G4 PC med liten formfaktor (4KW51EA)
HP EliteDesk 705 G4 stationär minidator (65W) (4ZA87EA)
HP EliteDesk 800 G3 stationär minidator (65W) (1HK94EA)
HP EliteDesk 800 G3 stationär minidator (65W) (1HK94EA)
HP EliteDesk 800 G4 stationär minidator (65W) (4KX36EA)
HP EliteDesk 800 G3 stationär minidator (65W) (1LU19AW)
HP EliteDesk 705 G4 stationär minidator (65W) (4ZA88EA)
HP EliteDesk 805 G8 stationär minidator (4M441EA#ABD)
HP EliteDesk 705 G5 stationär minidator (8RM62EA)
HP EliteDesk 805 G6 stationär minidator (21L51EA)
HP EliteDesk 800 G4 stationär minidator (65W) (4KW99EA)
HP EliteDesk 805 G8 stationär minidator (4M442EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G6 stationär minidator (21L21EA#ABD)
HP EliteDesk 800 G5 stationär minidator (7PF64EA)
HP EliteDesk 800 G3 stationär minidator (65W) (1LU17AW)
HP EliteDesk 800 G3 stationär minidator (65W) (1HL47AW)
HP EliteDesk 800 G3 stationär minidator (35 W) (1CB68EA)
HP EliteDesk 800 G3 stationär minidator (35 W) (1HL45AW)

Kompatibilitet 3/10 (HP Essential)

HP 260 G2 stationär minidator (3KU31EA)

HP 260 G2 stationär minidator (2KM06EA)

HP 260 G2 stationär minidator (2KL55EA)

HP 260 G2 stationär minidator (2KM05EA)

HP 260 G2 stationär minidator (2KL50EA)

HP 260 G3 stationär minidator (9LB64EA)

HP 260 G3 stationär minidator (9LB61EA)

HP 260 G3 stationär minidator (4YV69EA)

HP 260 G3 stationär minidator (6QS10EA)

HP 260 G3 stationär minidator (4VF98EA)

HP 260 G3 stationär minidator (8VR87ES)

HP 260 G3 stationär minidator (4YV64EA)

HP 260 G3 stationär minidator (4QD07EA)

Kompatibilitet 4/10 (HP Healthcare)

HP Healthcare Edition HC270cr monitor för klinisk kontroll (1QW03AA)

Kompatibilitet 5/10 (HP Chromebox)

HP Chromebox G2 (4BC68EA)

HP Chromebox G2 (3QM63EA)

HP Chromebox G2 (3QM62EA)

Kompatibilitet 6/10 (HP ThinClients)

HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X19AA)

HP t520 Flexibel tunn klient (ENERGY STAR) (G9F02AA)

HP t530 tunn klient (2DH81AA)

HP t530 tunn klient (2RC29EA)

HP t530 tunn klient (2RC29EA)

HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X21AA)

HP t530 tunn klient (2RC30EA)

HP t420 Thin Client (W4V27AA)

HP t520 Flexibel tunn klient (ENERGY STAR) (G9F12AA)

HP t530 tunn klient (2RC26EA)

HP t530 tunn klient (2DH79AA)

HP t530 tunn klient (2RC23EA)

HP t630 Thin Client (6KP58EA)

HP t630 tunn klient (3JH39EA)

HP t420 Thin Client (M5R75AA)

HP t630 Thin Client (X9S73EA)

HP t630 Thin Client (X9S65EA)

HP t630 Thin Client (2ZU96AA)

HP t430 Thin Client (6TV60EA)

HP t530 tunn klient (2DH77AA)

HP t520 Flexibel tunn klient (J9A40EA)

HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X18AA)

HP t520 Flexibel tunn klient (ENERGY STAR) (G9F08AA)

HP t520 Flexibel tunn klient (J9A31EA)

HP t530 tunn klient (2RC22EA)

HP t630 Thin Client (2ZU99AA)

HP t530 tunn klient (6KP50EA)

HP t430 Thin Client (3VL71AA)
HP t740 Thin Client (6TV51EA)
HP t430 tunn klient (3VL60AA)
HP t630 Thin Client (2ZU95AA)
HP t530 tunn klient (6KP49EA)
HP t630 Thin Client (X9S61EA)
HP t630 Thin Client (2ZU97AA)
HP t530 tunn klient (3JH40EA)
HP t630 Thin Client (6KP52EA)
HP t530 tunn klient (3JH75EA)
HP t630 tunn klient (6KP51EA)
HP t630 tunn klient (3JG92EA)
HP t530 tunn klient (2DH78AA)
HP t520 Flexibel tunn klient (J9A90EA)
HP t640 Thin Client (6TV48EA)
HP t640 Thin Client (6TV41EA)
HP t520 Flexibel tunn klient (J9A33EA)
HP t310 G2 Zero Client (2EZ54AA)
HP t530 tunn klient (2DH82AA)
HP t740 Thin Client (6TV54EA)
HP t630 Thin Client (ENERGY STAR) (X4X22AA)
HP t530 tunn klient (2RC27EA)
HP t630 tunn klient (3JG94EA)
HP t420 Thin Client (M5R72AA)
HP t630 tunn klient (3JH53EA)
HP t630 Thin Client (2ZU98AA)
HP t630 Thin Client (2ZV01AA)
HP t640 Thin Client (6TV49EA)
HP t530 tunn klient (3JH78EA)

HP t530 tunn klient (Y5X64EA)
HP t420 tunn klient (M5R73AA)
HP t530 tunn klient (2DH80AA)
HP t630 tunn klient (3JH79EA)
HP t530 tunn klient (2RC25EA)
HP t630 tunn klient (2RC38EA)
HP t630 Thin Client (X9S72EA)
HP t740 Thin Client (6TV55EA)
HP t630 tunn klient (3JH80EA)
HP t630 tunn klient (6KP57EA)
HP t630 tunn klient (6KP63EA)
HP t740 Thin Client (6TV56EA)
HP t430 Thin Client (3VL62AA)
HP t530 tunn klient (2RC45EA)
HP t640 Thin Client (6TV42EA)
HP t520 Flexibel tunn klient (ENERGY STAR) (G9F04AA)
HP t630 tunn klient (2RC40EA)
HP t530 tunn klient (2RC28EA)
HP t630 tunn klient (3JH54EA)
HP t630 Thin Client (2ZV00AA)
HP t630 Thin Client (2ZV00AA)
HP t630 tunn klient (2RC39EA)
HP t630 tunn klient (2RC37EA)
HP t530 tunn klient (2RC21EA)

Kompatibilitet 7/10 (HP Z-series)

HP Z24nf G2-skärm med en diagonal på 60,45 cm (23,8 tum) (1JS07A4)

HP Z22n G2 Skärm (21,5 tum) (1JS05A4)

HP DreamColor Z31x Studio Display (Z4Y82A4)

HP Z24i G2-skärm (24 tum) (1JS08A4)

HP DreamColor Z27x G2 Studio Display (2NJ08A4)

HP Z23n G2-skärm (23 tum) (1JS06A4)

HP Z24n G2-skärm, 24 tum (1JS09A4)

HP Z27 4K UHD-skärm, 27 tum (2TB68A4)

HP Z27n G2 Skärm, 27 tum (1JS10A4)

Kompatibilitet 8/10 (HP Pro)

HP Pro Mini 400 G9 stationär dator (6B240EA#ABD)

HP Pro Mini 400 G9 stationär dator (6B242EA#ABD)

HP Pro Mini 400 G9 stationär dator (6B243EA#ABD)

HP ProDesk 400 G3 stationär minidator (2KM03EA)

HP ProDesk 400 G3 stationär minidator (1KP41EA)

HP ProDesk 400 G3 stationär minidator (1EX82EA)

HP ProDesk 400 G3 stationär minidator (ENERGY STAR) (1EX83EA)

HP ProDesk 400 G3 stationär minidator (1QP30EA)

HP ProDesk 400 G3 stationär minidator (1QP29EA)

Kompatibilitet 9/10 (HP ProDesk)

HP ProDesk 405 G8 stationär minidator (5W6J3EA#ABD)
HP ProDesk 405 G8 stationär minidator (5W6J5EA#ABD)
HP ProDesk 405 G8 stationär minidator (5W6J4EA#ABD)
HP ProDesk 405 G4 stationär minidator (7PG71EA)
HP ProDesk 400 G5 stationär minidator (7EM46EA)
HP ProDesk 400 G5 stationär minidator (7PH66EA)
HP ProDesk 400 G5 stationär minidator (8PG46EA)
HP ProDesk 400 G6 stationär minidator i paket (23H19EA#ABD)
HP ProDesk 405 G6 stationär minidator (294V8EA)
HP ProDesk 400 G4 stationär minidator (4CZ90EA)
HP ProDesk 600 G5 stationär minidator (7QM85EA)
HP ProDesk 405 G4 stationär minidator (6QR97EA)
HP ProDesk 600 G3 stationär minidator (1CB77EA)
HP ProDesk 600 G3 stationär minidator (1CB77EA)
HP ProDesk 400 G5 stationär minidator (7EM44EA)
HP ProDesk 600 G4 stationär minidator (4HM96EA)
HP ProDesk 600 G6 stationär minidator (21L18EA)
HP ProDesk 405 G6 stationär minidator (5L711EA)
HP ProDesk 405 G4 stationär minidator (7PG72EA)
HP ProDesk 400 G6 stationär minidator i paket (23H33EA)
HP ProDesk 400 G6 stationär minidator i paket (23H17EA#ABD)
HP ProDesk 400 G5 stationär minidator (7EM43EA)
HP ProDesk 600 G4 stationär minidator (4HM85EA)
HP ProDesk 405 G4 stationär minidator (6QS09EA)
HP ProDesk 405 G6 stationär minidator (295J8EA)
HP ProDesk 400 G4 stationär minidator (5FY30EA)
HP ProDesk 405 G6 stationär minidator (5L712EA)

HP ProDesk 400 G6 stationär minidator i paket (23H18EA)
HP ProDesk 600 G6 stationär minidator (21L15EA#ABD)
HP ProDesk 600 G4 stationär minidator (3XW93EA)
HP ProDesk 600 G6 stationär minidator (21L16EA#ABD)
HP ProDesk 400 G6 stationär minidator i paket (23H20EA)
HP ProDesk 400 G5 stationär minidator (7PG50EA)
HP ProDesk 600 G5 stationär minidator (7QM86EA)
HP ProDesk 600 G3 stationär minidator (3CL05EA)
HP ProDesk 405 G4 stationär minidator (6QR93EA)
HP ProDesk 405 G4 stationär minidator (9UG56EA)
HP ProDesk 400 G6 stationär minidator i paket (23H16EA)
HP ProDesk 405 G6 stationär minidator (5L710EA)
HP ProDesk 405 G6 stationär minidator (294V9EA)
HP ProDesk 400 G4 stationär minidator (4HR75EA)
HP ProDesk 405 G6 stationär minidator (294W0EA)
HP ProDesk 400 G6 stationär minidator i paket (23H28EA#ABD)
HP ProDesk 400 G4 stationär minidator (4CZ91EA)
HP ProDesk 405 G6 stationär minidator (295J9EA)
HP ProDesk 400 G5 stationär minidator (9LB62EA)
HP ProDesk 400 G5 stationär minidator (7EM49EA)
HP ProDesk 400 G5 stationär minidator (7PG49EA)
HP ProDesk 600 G5 stationär minidator (8YV25EA)
HP ProDesk 600 G3 stationär minidator (2KS47EA)
HP ProDesk 400 G5 stationär minidator (7EM40EA)
HP ProDesk 600 G6 stationär minidator (21L17EA)
HP ProDesk 600 G4 stationär minidator (4HM90EA)

Kompatibilitet 10/10 (HP Z Workstation)

HP Z2 Mini G4-arbetsstation (5HZ76EA)

HP Z2 Mini G4-arbetsstation (5HZ76EA)

HP Z2 Mini G4-arbetsstation (5HZ71EA)

HP Z2 Mini G5-arbetsstation (5E9X4EA#ABD)

HP Z2 Mini G4-arbetsstation (6TX66EA)

HP Z2 Mini G5-arbetsstation (523W1EA#ABD)

HP Z2 Mini G4-arbetsstation (6TX68EA)

HP Z2 Mini G5-arbetsstation (5E9X2EA#ABD)

HP Z2 Mini G5-arbetsstation (12M14EA)

HP Z2 Mini G4-arbetsstation (6TX67EA)

HP Z2 Mini G4-arbetsstation (5UD15EA)

HP Z2 Mini G5-arbetsstation (12M16EA#ABD)

HP Z2 Mini G5-arbetsstation (2N2C5EA)

HP Z2 Mini G5-arbetsstation (12M10EA)

HP Z2 Mini G4-arbetsstation (4RX06EA)

HP Z2 Mini G5-arbetsstation (523W3EA)

HP Z2 Mini G4-arbetsstation (4RW96EA)

HP Z2 Mini G4-arbetsstation (8JJ67EA)