

## smsng-cxg VESA-adapter

# Monteringsanvisningar

Denna VESA-adapter är kompatibel med följande monitorer från märket SAMSUNG :

***C24FG70, C24FG73, C24HG70, C27FG70, C27FG73, C27HG70, C27UG70, C27UG70QQ, C27UG70QQU, C32HG70, C32UG70, C32UG70QQ, C32UG70QQU, LC24FG70, LC24FG73, LC27FG70, LC27FG73, LC27UG70QQN, LC32UG70QQN***

### **⚠ VARNING**

**För att minimera risken för skador är det viktigt att noggrant läsa alla instruktioner innan installationen. Vi tar inget ansvar för person- eller sakskador som uppstår genom felaktig användning av denna produkt. Se också till att noggrant följa produktens tekniska specifikationer.**

1. Läs alla instruktioner noggrant.
2. En felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador. Se till att produkten och monitorn är säkert monterade innan du använder dem.
3. Se till att fästet som produkten ska fästas vid kan hantera den totala vikten av monitor, dator och adapter utan problem.



# Tekniska Specifikationer

- **Maximal monitorvikt:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Kompatibilitet med VESA-standard:** 75x75 mm
- **Material:** plast
- **Pivotvinkel:** kompatibel (90°)
- **Maximal driftstemperatur:** 35°C / 95°F
- **Maximal omgivningstemperatur:** 35°C / 95°F

## **WARNING**

Överskridande av maximal lastkapacitet, driftstemperatur eller omgivningstemperatur kan leda till allvarliga personskador eller skador.

# Viktig Säkerhetsinformation



Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

## VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
- Installera inte VESA-adaptorn i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
- Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
- Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
- Montera inte VESA-adaptorn nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptorn då kan värmas upp.
- Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
- Efter installation av VESA-adaptorn måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

### **FÖRSIKTIGHET**

**Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.**

## 1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

### **FÖRSIKTIGHET**

**Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningrisk och andra risker.**

## 2. Underhåll och Rengöring

### 2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

## 2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

## 3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

## 4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.  
19 Rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
Luxembourg


**mail:** info@3idee.eu

## 5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>


## Leveransens Omfattning



**4x M4x16 skruv med krysspår  
(SP100)**



**4x M4 mutter med fläns (SP100)**



**4x M4x35 skruv med krysspår  
(SP33)**

**⚠ OBS:** Kontrollera vänligen innan montering att alla delar av tillbehöret är kompletta. Om något saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart via e-post eller telefon. Vi hjälper gärna till.

## Horisontell / Vertikal Justering

**△ OBS:** Inte alla VESA-adaptrar och skärmar är designade för vertikal (stående) orientering. Denna begränsning beror ofta på den speciella geometrin hos adaptorn eller skärmen. Ignorera inte denna information, eftersom belastningsgränsen för adaptorn snabbt kan överskridas vid felaktig montering.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla skärmar och adaptrar som också är lämpliga för vertikal orientering.

Som standard är dock skärmar designade för horisontell orientering.

**Horisontell  
Montering: JA**



**Vertikal  
Montering: JA**




# Monteringsanvisningar

## Steg 1

Placera din monitor på en mjuk yta och sätt in 3idee VESA-adaptorn i fästet enligt bilden.

Fäst nu VESA-adaptorn med hjälp av de medföljande M4x35-skruvarna. (**SP33**)


(Figur 1)



Figur 1

## Steg 2

Ta VESA Quick-Release-plattan från din monitorarm och fäst den med skruvarna och muttrarna från **SP100**. (Figur 2)




Figur 2

## Steg 3

Fäst nu VESA-adaptorn i snabbkopplingsmekanismen på din monitorarm. (Figur 3)

**⚠ OBS:** Följ monteringsanvisningarna för din monitorarm eller VESA-fästet.



Figur 3